



TIBO

Bond 2

Quick Start Guide



Thank you

for purchasing the TIBO Bond 2 - part of TIBO Smart
Audio range.

We are confident that it will provide reliable, high
performance sound for many years to come.

To set up, please...

Download the app:



Android



iOS

Follow the instructions on screen

Sign up for news and software updates:

www.tibo-audio.com

Play & Enjoy!





Top Panel

1. Mode: Press to choose between Wi-Fi, Bluetooth and Line In mode
2. Pair: Press to pair with Bluetooth device
3. Pre-set: Press to choose between selected pre-sets 1-5
4. Minus: Press to decrease volume
5. Plus: Press to increase volume



Toppanel

1. Mode-knap: Skifter mellem Bluetooth, Wi-Fi og Linjeindgang
2. Bluetooth-knap - Parring af enheden med Bluetooth
3. Faste Programknap - Genkald af faste stationer
4. Minus-ikon - Skruer ned for lyden
5. Plus-ikon - Skruer op for lyden



Boutons Du Panneau Supérieur

1. Bouton De Mode: Sélection entre les différents modes
2. Bouton De Bluetooth: Appariement de l'appareil avec un dispositif Bluetooth
3. Touche De Préréglages: Rappel des préréglages directs
4. Icône Moins: Baisse du volume
5. Icône Plus: Augmentation du volume



Oberseite

1. Modus-Taste: Für den Wechsel zwischen den Modi Bluetooth, Wi-Fi und Line In
2. Bluetooth-Taste: Gerät mit Bluetooth koppeln
3. Preset-Taste: Direkte Voreinstellungen aufrufen
4. Minus-Symbol: Lautstärke reduzieren
5. Plus-Symbol: Lautstärke erhöhen



Pannello Superiore

1. Tasto Modalità: Passaggio tra le modalità Bluetooth, Wi-Fi, Linea In
2. Pulsante Bluetooth: Associazione di un dispositivo con Bluetooth
3. Pulsante Preimpostato: Richiamare preimpostazioni dirette
4. Icona Meno: Riduci il volume
5. Icona Più: Aumenta il volume



Panel Superior

1. Botón De Modo: Alterne entre los modos Bluetooth, Wi-Fi, Línea In
2. Botón Bluetooth: Emparejar el dispositivo a través del Bluetooth
3. Botón De Presintonías: Acceso directo a dichas presintonías
4. Símbolo Menos: Bajar volumen
5. Símbolo Más: Subir volumen





Rear Panel

1. LAN / Ethernet Port: Connect directly to a router
2. DIN L-R: Connect to a B&O speaker
3. Line Out: Connect with a Line In port on an amplifier
4. Line In: Connect with a Line Out port on an audio device
5. WPS Button: Press to connect Bond with Wi-Fi
6. Input Power: Connect power cable to this port



Bagpanel

1. Ethernet / LAN-port: Til direkte tilslutning af en router
2. DIN L-R
3. Linjeudgang: Til en forstærker
4. Linjeindgang: Til telefon / tablet
5. WPS-knap: Kort tryk for at oprette forbindelse til Wi-Fi
6. Strømsik: Forbind netledningen til dette stik



Panneau Arrière

1. Port Ethernet / LAN: Pour se connecter directement à un routeur
2. DIN L-R
3. Sortie De Ligne: Pour un amplificateur
4. Entrée De Ligne: Pour telephone / tablette
5. Bouton WPS: Appuyez rapidement pour vous connecter au réseau Wi-Fi
6. Port D'Alimentation: Branchez le câble d'alimentation sur ce port



Rückseite

1. Ethernet / LAN-Anschluss: Zum direkten Anschluss an einen Router
2. DIN L-R
3. Line-Ausgang: Im Streaming-Modus verwenden
4. Line-In: Für Handy / Tablet
5. WPS-Taste: Kurzer Druck für Verbindung mit Wi-Fi
6. Stecker / Stromeingang: Stecken Sie das Netzkabel in diesen Anschluss



Pannello Posteriore

1. Porta Ethernet / LAN: Per collegarsi direttamente al router
2. DIN L-R
3. Linea Fuori: Per un amplificatore
4. Linea In: Per telefoni / tablet
5. Tasto WPS: Premere brevemente per connettersi al Wi-Fi
6. Ingresso Spina / Alimentazione: Collegare il cavo di alimentazione a questa porta



Panel Posterior

1. Puerto Ethernet / LAN: Para conectar un router
2. DIN L-R
3. Salida De Línea: Para un amplificador
4. Entrada De Línea: Para teléfonos / tabletas
5. Botón WPS: Pulsar brevemente para conectarse al Wi-Fi
6. Entrada De Alimentación: Conectar el cable de alimentación a este puerto



www.tibo-audio.com