



TIBO

Bond 4

Quick Start Guide



Thank you

for purchasing the TIBO Bond 4 - part of TIBO Smart
Audio range.

We are confident that it will provide reliable, high
performance sound for many years to come.

To set up, please...

Download the app:



Android



iOS

Follow the instructions on screen

Sign up for news and software updates:

www.tibo-audio.com

Play & Enjoy!



1.

2.

6.

3.

4.

7.

5.



Top & Front Panel

1. Mode: Press to choose between Wi-Fi, Bluetooth and Line In mode
2. Pair: Press to pair with Bluetooth device
3. Pre-set: Press to choose between selected pre-sets 1-5
4. Minus: Press to decrease volume
5. Plus: Press to increase volume
6. Bluetooth: Blue light, Line In: Green light, Wi-Fi: Red light
7. WPS: Press to connect Bond 4 with Wi-Fi



Toppanel & Frontpanel

1. Mode-knap: Skifter mellem Bluetooth, Wi-Fi og Linjeindgang
2. Bluetooth-knap: Parring af enheden med Bluetooth
3. Faste Programknap: Genkald af faste stationer
4. Minus-ikon: Skruer ned for lyden
5. Plus-ikon: Skruer op for lyden
6. Rødt Lys: Wi-Fi-tilstand, Blåt Lys: Bluetoothtilstand, Grønt Lys: Linjeindgangstilstand
7. WPS-knap: Kort tryk for at oprette forbindelse til Wi-Fi



Boutons Du Panneau Supérieur & Panneau Avant

1. Bouton De Mode: Sélection entre les différents modes
2. Bouton De Bluetooth: Appariement de l'appareil avec un dispositif Bluetooth
3. Touche De Préréglages: Rappel des préréglages directs
4. Icône Moins: Baisse du volume
5. Icône Plus: Augmentation du volume
6. Lumière Rouge: Mode Wi-Fi, Lumière Bleue: Mode Bluetooth, Lumière Verte: Mode connexion par câble
7. Bouton WPS: Appuyez rapidement pour vous connecter au réseau Wi-Fi



Oberseite & Vorderseite

1. Modus-Taste: Für den Wechsel zwischen den Modi Bluetooth, Wi-Fi und Line In
2. Bluetooth-Taste: Gerät mit Bluetooth koppeln
3. Preset-Taste: Direkte Voreinstellungen aufrufen
4. Minus-Symbol: Lautstärke reduzieren
5. Plus-Symbol: Lautstärke erhöhen
6. Rotes Licht: Wi-Fi-Modus, Blaues Licht: Bluetooth-Modus, Grünes Licht: Line-in-Modus
7. WPS-Taste: Kurzer Druck für Verbindung mit Wi-Fi



Pannello Superiore & Pannello Anteriore

1. Tasto Modalità: Passaggio tra le modalità Bluetooth, Wi-Fi, Linea In
2. Pulsante Bluetooth: Associazione di un dispositivo con Bluetooth
3. Pulsante Preimpostato: Richiamare preimpostazioni dirette
4. Icona Meno: Riduci il volume
5. Icona Più: Aumenta il volume
6. Luce Rossa: Modalità Wi-Fi, Luce Blu: Modalità Bluetooth, Luce Verde: Modalità line in
7. Tasto WPS: Premere brevemente per connettersi al Wi-Fi



Panel Superior & Panel Delantero

1. Botón De Modo: Alterne entre los modos Bluetooth, Wi-Fi, Línea
2. Botón Bluetooth: Emparejar el dispositivo a través del Bluetooth
3. Botón De Presintonías: Acceso directo a dichas presintonías
4. Símbolo Menos: Bajar volumen
5. Símbolo Más: Subir volumen
6. Luz Roja: Modo Wi-Fi, Luz azul: Modo Bluetooth, Luz verde: Modo de entrada de línea
7. Botón WPS: Pulsar brevemente para conectarse al Wi-Fi





Rear Panel

1. Line In: Connect with a Line Out port on an audio device
2. Line Out: Connect with a Line In port on an amplifier
3. Speakers Out (Binding Posts Left / Right:) Connect to passive speakers
4. Input Power: Connect power cable to this port
5. LAN / Ethernet: Connect directly to a router



Bagpanel

1. Linjeindgang: Til telefon / tablet
2. Linjeudgang: Til en forstærker
3. Venstre / Højre Højttalerudgange: Til tilslutning af højttalere
4. Strømsik: Forbind netledningen til dette stik
5. Ethernet / LAN-port: Til direkte tilslutning af en router



Panneau Arrière

1. Entrée De Ligne: Pour telephone / tablette
2. Sortie De Ligne: Pour un amplificateur
3. Bornes De Liaison Gauche / Droite De L'enceinte: Pour connecter des haut-parleurs
4. Port D'Alimentation: Branchez le câble d'alimentation sur ce port
5. Port Ethernet / LAN: Pour se connecter directement à un routeur



Rückseite

1. Line-In: Für Handy / Tablet
2. Line-Ausgang: Im Streaming-Modus verwenden
3. Ausgangspolklemmen Linker / Rechter Lautsprecher: Zum Anschluss von Lautsprechern
4. Stecker / Stromeingang: Stecken Sie das Netzkabel in diesen Anschluss
5. Ethernet / LAN-Anschluss: Zum direkten Anschluss an einen Router



Pannello Posteriore

1. Linea In: Per telefoni / tablet
2. Linea Fuori: Per un amplificatore
3. Morsetti Uscita Altoparlante Sinistro / Destroy: Per collegarsi agli
4. Ingresso Spina / Alimentazione: Collegare il cavo di alimentazione a questa porta
5. Porta Ethernet / LAN: Per collegarsi direttamente al router



Panel Posterior

1. Entrada De Línea: Para teléfonos / tabletas
2. Salida De Línea: Para un amplificador
3. Bornes De Conexión Del Altavoz Derecho / Izquierdo: Para conectar unos altavoces
4. Entrada De Alimentación: Conectar el cable de alimentación a este puerto
5. Puerto Ethernet / LAN: Para conectar un router



www.tibo-audio.com