

TIBO

Bond 3

Quick Start Guide



for purchasing the TIBO Bond 3

- Part of the TIBO Ecosystem

We are confident that it will provide reliable,
high performance sound for many years to come.

To set up, please...

Download the  TIBO app:



Android



iOS

Follow the instructions on screen

If you like our product, please leave a review on our TIBO website:

www.tibo-audio.com

If you have any questions or issues about the product,
please contact our customer support:

support@tibo-audio.com

For full user manual, please check:

www.tibo-audio.com/support



1.



2.



3.



4.



5.





Top Panel

1. Mode: Press to choose between Wi-Fi, Bluetooth and Line In mode
2. Pair: Press to pair with Bluetooth device
3. Pre-set: Press to choose between selected pre-sets 1-5
4. Minus: Press to decrease volume
5. Plus: Press to increase volume



Toppanel

1. Mode-knap: Skifter mellem Bluetooth, Wi-Fi og Linjeindgang
2. Bluetooth-knap - Parring af enheden med Bluetooth
3. Faste Programknap - Genkald af faste stationer
4. Minus-ikon - Skruer ned for lyden
5. Plus-ikon - Skruer op for lyden



Boutons Du Panneau Supérieur

1. Bouton De Mode: Sélection entre les différents modes
2. Bouton De Bluetooth: Appariement de l'appareil avec un dispositif Bluetooth
3. Touche De Préréglages: Rappel des préréglages directs
4. Icône Moins: Baisse du volume
5. Icône Plus: Augmentation du volume



Oberseite

1. Modus-Taste: Für den Wechsel zwischen den Modi Bluetooth, Wi-Fi und Line In
2. Bluetooth-Taste: Gerät mit Bluetooth koppeln
3. Preset-Taste: Direkte Voreinstellungen aufrufen
4. Minus-Symbol: Lautstärke reduzieren
5. Plus-Symbol: Lautstärke erhöhen




Pannello Superiore

1. Tasto Modalità: Passaggio tra le modalità Bluetooth, Wi-Fi, Linea In
2. Pulsante Bluetooth: Associazione di un dispositivo con Bluetooth
3. Pulsante Preimpostato: Richiamare preimpostazioni dirette
4. Icona Meno: Riduci il volume
5. Icona Più: Aumenta il volume



Panel Superior

1. Botón De Modo: Alterne entre los modos Bluetooth, Wi-Fi, Línea
2. Botón Bluetooth: Emparejar el dispositivo a través del Bluetooth
3. Botón De Presintonías: Acceso directo a dichas presintonías
4. Símbolo Menos: Bajar volumen
5. Símbolo Más: Subir volumen





Rear Panel

1. LAN / Ethernet Port: Connect directly to a router
2. Optical Out:
3. USB In:
4. Line Out: Connect with a Line In port on an amplifier
5. Line In: Connect with a Line Out port on an audio device
6. WPS Button: Press to connect Bond with Wi-Fi
7. Input Power: Connect power cable to this port



Bagpanel

1. Ethernet / LAN-port: Til direkte tilslutning af en router
2. Optisk udgang
3. USB-indgang
4. Linjeudgang: Til en forstærker
5. Linjeindgang: Til telefon / tablet
6. WPS-knap: Kort tryk for at oprette forbindelse til Wi-Fi
7. Strømsik: Forbind netledningen til dette stik



Panneau Arrière

1. Port Ethernet / LAN: Pour se connecter directement à un routeur
2. Sortie optique
3. Entrée USB
4. Sortie De Ligne: Pour un amplificateur
5. Entrée De Ligne: Pour telephone / tablette
6. Bouton WPS: Appuyez rapidement pour vous connecter au réseau Wi-Fi
7. Port D'Alimentation: Branchez le câble d'alimentation sur ce port



Rückseite

1. Ethernet / LAN-Anschluss: Zum direkten Anschluss an einen Router
2. Optischer Ausgang
3. USB-Eingang
4. Line-Ausgang: Im Streaming-Modus verwenden
5. Line-In: Für Handy / Tablet
6. WPS-Taste: Kurzer Druck für Verbindung mit Wi-Fi
7. Stecker / Stromeingang: Stecken Sie das Netzkabel in diesen Anschluss



Pannello Posteriore

1. Porta Ethernet / LAN: Per collegarsi direttamente al router
2. Uscita ottica
3. Ingresso USB
4. Linea Fuori: Per un amplificatore
5. Linea In: Per telefoni / tablet
6. Tasto WPS: Premere brevemente per connettersi al Wi-Fi
7. Ingresso Spina / Alimentazione: Collegare il cavo di alimentazione a questa porta



Panel Posterior

1. Puerto Ethernet / LAN: Para conectar un router
2. Salida óptica
3. Entrada USB
4. Salida De Línea: Para un amplificador
5. Entrada De Línea: Para teléfonos / tabletas
6. Botón WPS: Pulsar brevemente para conectarse al Wi-Fi
7. Entrada De Alimentación: Conectar el cable de alimentación a este puerto



www.tibo-audio.com