





TIB Sphere Range
Quick Start Guide



Front Panel



1. Pre-set Functions: Press pre-sets 1-5
2. Power Light: Flashing red light when charging
3. Mode Light:
 - Red light - Wi-Fi mode
 - Blue light - Bluetooth mode
 - Green light - Line in mode
4. Group Function: Press to group Sphere with other TIBO Smart Audio products
5. Play / Pause / Pair:
 - Short press - Play / Pause
 - Long press - Bluetooth pairing mode
6. Power / Mode:
 - Long press - Turn on / Standby
 - Short press - Toggle between Wi-Fi, Bluetooth and Line in mode
7. Volume up / Skip track forwards:
 - Long press - Volume up
 - Short press - Skip track forwards
8. Volume down / Skip track backwards:
 - Long press - Volume down
 - Short press - Skip track backwards

Frontpanel

1. Faste programpladser: Skift mellem de faste programpladser 1-5
2. Strømindikator: Blinker rødt under opladning
3. Funktionsindikator:
 - Rødt lys - Wi-Fi-tilstand
 - Blåt lys - Bluetooth-tilstand
 - Grønt lys - linjeindgangstilstand
4. Gruppefunktion: Tryk for at gruppere Sphere med andre TIBO Smart Audio-produkter
5. Afspil / Pause / Dan par:
 - Kort tryk - Afspil / Pause
 - Langt tryk - Bluetooth-parringstilstand
6. Strøm / Tilstand:
 - Langt tryk - Tænd / Standby
 - Kort tryk - Skifter mellem Wi-Fi, Bluetooth og linjeindgang
7. Vol+ / Spring musiknummer frem:
 - Langt tryk - Skruer op for lyden
 - Kort tryk - Springer et musiknummer frem
8. Vol- / Spring musiknummer tilbage:
 - Langt tryk - Skruer ned for lyden
 - Kort tryk - Springer et musiknummer tilbage



Panneau avant

1. Préréglages: Choisir entre les préréglages 1-5
2. Témoin d'alimentation: se met à clignoter en rouge pendant la charge
3. Témoins des différents modes:
 - Rouge - Mode Wi-Fi,
 - Bleu - Mode Bluetooth
 - Vert - Mode entrée auxiliaire
4. Groupe: appuyez pour grouper Sphere avec d'autres produits TIBO Smart Audio
5. Lecture / Pause / Couplage:
 - Pression courte - Lecture / Pause
 - Pression longue - mode couplage Bluetooth
6. Allumer / Mode:
 - Pression longue - Allumer / Veille
 - Pression courte - basculer entre les modes Wi-Fi, Bluetooth et entrée auxiliaire
7. Augmenter le volume / Morceau suivant:
 - Pression longue - augmenter le volume
 - Pression courte - morceau suivant
8. Diminuer le volume / Morceau précédent:
 - Pression longue - diminuer le volume
 - Pression courte = morceau précédent

Vorderseite


1. Voreinstellungsfunktionen: Wählen Voreinstellungen 1 bis 5 umschalten
2. Betriebsanzeige: Blinkt beim Aufladen rot
3. Modus-Licht:
Rotes Licht - Wi-Fi-Modus
Blau Licht - Bluetooth-Modus
Grünes Licht – Line-In-Modus
4. Gruppenfunktion: Zum Gruppieren von Sphere mit anderen TIBO Smart-Audio-Produkten drücken
5. Wiedergabe / Pause / Koppeln:
Kurz drücken - Wiedergabe / Pause
Lange drücken - Bluetooth-Kopplungsmodus
6. Ein / Aus / Modus:
Lange drücken - Einschalten / Bereitschaftsmodus
Kurz drücken - Zwischen den Modi Wi-Fi, Bluetooth und Line-In wechseln
7. Lautstärke erhöhen / Vorlauf:
Lange drücken - Lautstärke erhöhen
Kurz drücken - Vorlauf
8. Lautstärke verringern / Rücklauf:
Lange drücken - Lautstärke verringern
Kurz drücken - Rücklauf

Pannello anteriore

1. Funzioni di preimpostazione: per il passaggio tra le preimpostazioni 1-5.
2. Indicatore di alimentazione: una luce rossa lampeggia durante la ricarica
3. Indicatore Modalità:
Luce rossa - modalità Wi-Fi
Luce blu - modalità Bluetooth
Luce verde - modalità Line-in.
4. Funzione Raggruppa: premere per associare Sphere ad altri prodotti TIBO Smart Audio.
5. Play / Pausa / Associa:
Breve pressione - Play/Pausa
Lunga pressione - modalità di associazione Bluetooth.
6. Alimentazione / Modalità:
Lunga pressione - accensione / standby
Breve pressione - passaggio tra le modalità Wi-Fi, Bluetooth e line-in.
7. Volume su/Salta avanti di una traccia:
Lunga pressione - volume su
Breve pressione - salta avanti di una traccia
8. Volume giù / Salta indietro di una traccia:
Lunga pressione - volume giù
Breve pressione - salta indietro di una traccia

Panel delantero

1. Funciones predefinidas: elegir entre las funciones predefinidas 1-5
2. Luz de encendido: luz intermitente roja mientras se carga
3. Luz de modo:
Luz roja - modo Wi-Fi
Luz azul - modo Bluetooth
Luz verde - modo de entrada de línea
4. Función de grupo: pulse para conectar el Sphere con otros productos con TIBO Smart Audio
5. Reproducción / pausa / emparejamiento:
Pulsación corta - reproducir/pausar
Pulsación larga - modo de emparejamiento Bluetooth
6. Encendido/modo:
Pulsación larga - encender / modo de espera
Pulsación corta - alternar entre los modos Wi-Fi, Bluetooth y entrada de línea
7. Subir volumen / saltar a la pista siguiente:
Pulsación larga - subir volumen
Pulsación corta - saltar a la pista siguiente
8. Bajar volumen / saltar a la pista anterior:
Pulsación larga -bajar volumen
Pulsación corta - saltar a la pista anterior





Rear Panel



1. LAN Port: Direct connection for the Sphere to the router
2. USB Port: For charging your devices
3. 3.5mm Line In: For playing music directly from your devices
4. WPS Button: For connecting to the internet in Wi-Fi mode
5. Mains Port: For charging the Sphere

Bagpanel

1. LAN-port: Direkte tilslutning af Sphere til en router
2. USB-port: Til opladning af din telefon eller tablet
3. 3,5 mm linjeindgang: Til afspilning af musik direkte fra din telefon/tablet
4. WPS-knap: Til oprettelse af internetforbindelse i wi-fi-tilstand
5. Strømindtag: Til opladning af Sphere



Panneau arrière

1. Port LAN - Connexion directe de Sphere à un routeur
2. Port USB - Pour charger un téléphone ou une tablette
3. Entrée auxiliaire 3,5 mm - Pour écouter de la musique directement à partir d'un téléphone/tablette
4. Touche WPS - Pour se connecter à Internet en mode Wi-Fi
5. Entrée d'alimentation secteur- Pour charger Sphere

Rückseite

1. Ethernet-Anschluss: Direktverbindung des Sphere mit einem Router
2. USB-Anschluss: Zum Aufladen Ihres Telefons oder Tablets
3. 3,5-mm-Line-In-Anschluss: Zur direkten Musikwiedergabe von Ihrem Telefon / Tablet
4. WPS-Taste: Zum Verbinden mit dem Internet im Wi-Fi-Modus
5. Netzanschluss: Zum Aufladen des Sphere

Pannello posteriore

1. Porta LAN: connessione diretta di Sphere a un router.
2. Porta USB: per caricare telefoni o tablet.
3. Porta line-in da 3,5 mm: per riprodurre la musica direttamente dal telefono / tablet.
4. Tasto WPS: per la connessione alla rete Internet in modalità Wi-Fi.
5. Porta di rete: per ricaricare Sphere.

Panel posterior

1. Puerto LAN: conexión del Sphere a un router
2. Puerto USB: para cargar el teléfono o la tableta
3. Puerto de entrada de línea de 3,5 mm: para reproducir música directamente desde su teléfono o tableta
4. Botón WPS: para conectarse a Internet en modo Wi-Fi
5. Entrada de alimentación: para cargar el Sphere





Be part of the TIBO family:
Check out our YouTube videos
Like us on Facebook

Product support:
<http://tibo-audio.com> (Chat online)
info@tibo-audio.com